

Bruksanvisning for HDMI / SCART 1080p AV Adapter




Spesifikasjoner:

- Utgangsport: SCART
- Inngangsport: HDMI
- Utgangsformater: PAL, NTSC
- Inngangsopløsninger: 1920 x 1080 ved 60Hz, 1600 x 1200 ved 60Hz, 1360 x 768 ved 60Hz, 1280 x 1024 kl. 60Hz, 1280 x 720 ved 60Hz, 1024 x 768 ved 60Hz, 800 x 600 ved 60Hz, 640 x 480 ved 60Hz
- Mål: 88mm x 58mm x 26mm

Betjeningskontroller og funksjoner:

- 1) PAL / NTSC-bryter: Bytt CVBS-utgangsformat
- 2) HDMI-inngang: Koble til den HDMI-enheten, for eksempel DVD / spillkonsoll
- 3) LED-lys viser når adapteren er på
- 4) Strøm: Koble den medfølgende USB-kabelen til din PC eller 5V DC-adapter (ikke inkludert)
- 5) SCART-utgang: Koble SCART-utgangen til din analog TV med SCART-inngang



Tilkobling og bruk:

Bruk HDMI-kabelen for å koble DVD / STB / spillkonsoll med denne adapteren. Bruk SCART-kabelen for å koble adapterens utgang til den analoge TV. Velg PAL- eller NTSC-format på omformeren for å velge CVBS-utgang i henhold til kravet. Det siste trinnet er å koble strømkabelen til DC-adapteren, og du er klar.

